

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉVITE LES MAUVAISES ODEURS
ANTI BACTÉRIEN
FORMULÉ À L'EAU

FORMULÉ POUR :

- Chaussures de sport
- Baskets urbaines
- Chaussures de randonnée
- Chaussons d'escalade
- Chaussures de ski

DESCRIPTION :

- Le spray FreshProtek désodorise et désinfecte vos chaussures et vos semelles de chaussures.
- Format spray pratique et rapide à utiliser

CONSEILS D'UTILISATION :

1. Enlever les semelles de propreté de vos chaussures
2. Sur une chaussure sèche, pulvériser le produit en spray à l'intérieur des chaussures, languettes en insistant sur les semelles.
3. Faire sécher à l'air libre pendant 24 heures
4. Remettre les semelles dans les chaussures
5. L'utilisation des chaussures peut se faire uniquement si le produit est totalement sec.



100 ml



H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : P280 Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: Lors de l'utilisation du produit par pulvérisation, les gouttes d'aérosol peuvent causer une irritation des voies respiratoires.

